

**1 Lato Cambio / Shift Side**

Inserire i distanziali da h7,5mm per il lato cambio.

*Fit new one putting spacers in 7,5mm spacers.*



**2** Far passare l'asta cambio all'interno del telaio e regolare la posizione della leva, come mostrato.

*Pass the shift bar within the frame and adjust the position of the lever by two nuts on bar tops, as shown..*



**4 Lato Freno / Brake Side**

Smontare le pedane originali. Fissare al telaio la piastra con i distanziali da 6 mm.

*Remove original one. Put the H6 mm spacers between the reseat and the*



**5** Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.

*Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.*



**6** Regolare la posizione della leva agendo sul dado indicato.

*Adjust lever position using the nut in the circle.*

