

**DUCATI 749 - 999 Pedane – Rearsets type: 1.5/2.5/3.5 PED019-PED020-PED021**

- 1** Smontare completamente pedana lato cambio, asta cambio, pedane lato freno e relativa leva freno ancorata al motore.

*Dismount completely rearsets and rear brake lever.*

- 2** Fissare al telaio la pedane VMC lato cambio utilizzando i distanziali in dotazione posizionandoli tra telaio e piastra regolazione.  
Avvitare l'asta cambio alla bielletta del preselettore std. utilizzando vite, dado e distanziale in dotazione (per cambio rovesciato ruotare la bielletta di 180° )

*Fix VMC gear rear set to the frame by 2 spacer between frame and adjustable plate.  
Bolt-on gear rod to std. engine gear lever by dedicated bolt, nut and spacer (for reverse shift turn 180° engine gear lever)*

- 3** Fissare al telaio la pedana VMC lato cambio utilizzando i distanziali in dotazione posizionandoli tra telaio e piastra regolazione.

*Fix to the frame brake rearset by dedicated spacers between frame and adjustable plate*