

Pedane – Rearsets type: 1

Lato Cambio / Shift Side

Per il lato cambio connettere la leva cambio alla bielletta sul motore utilizzando l'apposita asta avvitandola alla leva stessa tramite la vite 6 x 30 e il distanziale alto mm. 4 (FI 3)

On shift side, connect the lever to its rod by 6x30 mm. bolt and 4 mm spacer (PIC 3)



Lato Freno / Brake Side

Avvitare le pedane VMC al telaio tramite le viti 8 x 25 e relativi distanziali alti 5 mm. (FIG 1)

Avvitare la pompa freno alla pedana utilizzando le viti STD. Connettere la pompa alla leva freno utilizzando l'apposito uniball e distanziale alto mm. 22 in dotazione (FIG 2)

*Bolt on VMC rearset to frame by dedicated 8 x 25 mm. bolts and relative spacers (5 mm.)(FIG 1)
Fix rear master cylinder using std. bolts. Connect master cylinder to its lever by dedicated uniball and 22mm. spacer (PIC 2).*

