

**FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS**

**LATO FRENO/BRAKE SIDE**



Smontare le pedane originali.  
Fissare al telaio la piastra con i distanziali da 6 mm.  
*Take away original one.  
Put 6 mm spacers between the rearsset and the frame*

**1**

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.

*Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.*



**2**

Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.

*Adjust lever position using two nuts in the circle.*



**3**

**LATO CAMBIO/SHIFT SIDE**



Inserire i distanziali da 9 mm per il lato cambio.  
*Fit new one putting in 9 mm spacers.*

**4**

Capovolgere la bielletta originale facendo passare l'asta cambio all'esterno del telaio

*Reverse original leverage with shift bar that pass out of the frame as showed in pict 6.*



**5**



Regolare la posizione della leva.  
*Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.*

**6**