

Pedane – Rearsets type: 1.5 – 2.5 – 3.5

PEY091NT15A
PEY092NT25A
PEY093NT35A

Lato Cambio / Shift Side

1 Smontare la pedana lato cambio originale. Montare la piastra di regolazione e la pedana (viti M8 x 16).

Fissare la leva del cambio (se viene rimosso il cavalletto per uso pista montare l'attacco in dotazione al telaio e fissare la leva su di esso) e l'asta in base alla modalità che preferite (Fig. 2 cambio rovesciato), tramite gli appositi registri, regolare l'altezza della leva.

Remove the original rearset. Mount the VMC brake rearset (M8 x 16 screws).

Fix the shift lever (if the stand is removed, mount the supplied adapter to the chassis and fix the lever to it) and the shift rod (Fig. 2 reverse shift) and adjust the shift lever height.



Fig. 1



Fig. 2

Lato Freno / Brake Side

2 Smontare la pedana lato freno originale. Montare la piastra di regolazione e la pedana (viti M8 x 16), fissare la pompa e l'aletta paratacco (viti M8 x 30 testa bombata) e regolare l'altezza della leva.

Remove the original rearset. Mount the VMC brake rearset (M8 x 16 screws), fix the pump and the heel protector (M8 x 30 screws) and adjust the brake lever height.



Fig. 3