

Portatarga – License Plate Support

PRTAH08

- 1** Disassemblare completamente il portatarga,, codone, la paratia inferiore del codone e il fanale posteriore.
Dismount completely license plate holder, upper and lower rear fairing and light.

Posizionare il fanale sul codone tramite le viti, dadi e staffe in dotazione (4 viti tbce 5x10, 2 dadi M5)
Fix rear light to the fairing by bolts (5x10) selflock (mm 5) nuts and VMC bracket



- 2** Montare le due staffe supporto targa sul telaio posteriore tramite la vite tcce 6x60 e dado in dotazione. Fissare al telaio posteriore la parattia inferiore tramite 2 viti tbce 6x30 (con relativi distanziali alti 20 mm) , la vite tbce 6x15 e relativo dado (smontare il supporto fusibili per avvitare). Calzare infine il codone / faro posteriore.

Fix license plate holder to the sub frame by 6x60 bolt and self loc nut Fix the lower shield to the subframe by 2 6x30 bolts (and 20 mm spacers) and 6x15 bolts and relative nut (need to dismounts fuses box to fit)
Fix rear fairing together with rear light.

