

**Portatarga – License Plate Support**

**PRTAK08**

Disassemblare il portatarga originale.

Avvitare il supporto portatarga VMC al telaio posteriore utilizzando (FIG 1) le 4 viti M6x20mm e relativi dadi autobloccanti forniti nella confezione. Fissare il portatarga al supporto precedentemente avvitato alla moto (FIG 2).

*Dismount standard license plate support.*

*Bolt –on VMC license plate bracket to the rear sub frame by 4 M6x20mm bolts and dedicated self lock nuts enclosed (PIC. 1).*

*Fix license plate support to its bracket (PIC. 2).*



**FIG.2**

**FIG.1**



Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**