

Smontare completamente il portatarga. Avvitare le piastre sostegno portatarga tramite 4 viti M6 x 20 T. bombata. (FIG 1)

Fissare la piastra targa con le 2 viti 6 x 16 TCCE e dadi M6 autobloccanti, in fine, regolare l'inclinazione della targa con l'apposita vite 4 x 10 e rispettivo dado.

*Dismount the original license plate support. Screw the plate support holder with 4 screws M6 x 20 T. rounded. (FIG 1)*

*Fix the plate holder with 2 screws 6 x 16 TCCE and nuts M6 self-locking, adjust the angle of the plate with the screw 4 x 10 and its corresponding nut.*



Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

*In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:*



**Cod: PRTL01**



**Cod: PRTL02**