

SUZUKI GSR600 06 - 10 / GSR750 11**Paratelaio – Frame Protector****PTA 33****Lato Freno / Brake Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame using a 110 mm bolt and the relative 29 mm spacer (PIC 1)

**Lato Cambio / Shift Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 90 e il relative distanziale alto mm. 19 (FIG 2)
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.90 bolt and relative mm. 19 spacer (PIC 2)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*

**SUZUKI GSR600 06 - 10 / GSR750 11****Paratelaio – Frame Protector****PTA 33****Lato Freno / Brake Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame using a 110 mm bolt and the relative 29 mm spacer (PIC 1)

**Lato Cambio / Shift Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 90 e il relative distanziale alto mm. 19 (FIG 2)
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.90 bolt and relative mm. 19 spacer (PIC 2)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*

