

SUZUKI GSX R 1000 – 07 - 08
Paratelaio – Frame Protector
PTA 38
Lato Cambio / Shift Side
Lato Freno / Brake Side

FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 25 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 25 spacer (PIC 1)


FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 110 e il relative distanziale alto mm. 35 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.110 bolt and relative mm. 35 spacer. (PIC 2)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*

SUZUKI GSX R 1000 – 07 - 08
Paratelaio – Frame Protector
PTA 38
Lato Cambio / Shift Side
Lato Freno / Brake Side

FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 25 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 25 spacer (PIC 1).


FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 110 e il relative distanziale alto mm. 35 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.110 bolt and relative mm. 35 spacer (PIC 2)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*