

Paratelaio – Frame Protector

PTA 52

Lato Cambio / Shift Side

1

Smontare la carenatura e il supporto plastico che fissa la carenatura al telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC all' attacco telaio – motore anteriore tramite la vite L 50 mm.(FIG 1).

Rimontare i particolari della carenatura precedentemente rimossi e fissare alla piastra paratelaio il pomolo tramite la vite L 70 mm. e relativo distanziale alto 35 mm. (FIG 2)

Dismount fairing panel and its plastic support. Fix VMC frame protector to the front engine mounting point by 50 mm. bolt (PIC 1).

Fix fairing to the bike and bolt-on frame protector to the plate by 70 mm . bolt and 35 mm. Spacer (PIC 2).



Lato Freno / Brake Side

2

Smontare la carenatura e il supporto plastico che fissa la carenatura al telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC all' attacco telaio-motore anteriore tramite la vite L 70 mm. (FIG 3).

Rimontare i particolari della carenatura precedentemente rimossi e fissare alla piastra paratelaio il pomolo tramite la vite L 60 mm. e relativo distanziale alto mm. 17(FIG 4)

Dismount fairing panel and its plastic support. Fix VMC frame protector plate to the front engine mounting point by 70 mm. Bolt (PIC 3).

Fix fairing to the bike and bolt-on frame protector to the plate by 60mm. bolt and 17 mm. Spacer (PIC 4).

