

**1**

### **Lato Cambio / Shift Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 100 e il relativo distanziale alto mm.19 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the frame by mm 100 bolt and relative mm. 19 spacer (PIC 1)*



**2**

### **Lato Freno / Brake Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm.100 e il relative distanziale alto mm. 29 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm. 100 bolt and relative mm. 29 spacer (PIC 2 )*  
*In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures*

