

YAMAHA TDM 900- 06-09**Paratelaio – Frame Protector****PTA 60****Lato Cambio / Shift Side****FIG 1**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 120 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 25 (FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 120 mm. bolt and 25 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*

Lato Freno / Brake Side**FIG 2**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 110 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 18 (FIG 2)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 110 mm. bolt and 18 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)*

YAMAHA TDM 900- 06-09**Paratelaio – Frame Protector****PTA 60****Lato Cambio / Shift Side****FIG 1**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 120 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 25 (FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 120 mm. bolt and 25 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*

Lato Freno / Brake Side**FIG 2**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 110 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 18 (FIG 2)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 110 mm. bolt and 18 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)*