

SUZUKI Gladius 650 09**Paratelaio – Frame Protector****PTA65****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 130 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 130 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/ testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 180 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 2)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 180 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)*

**SUZUKI Gladius 650 09****Paratelaio – Frame Protector****PTAP65****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 130 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 130 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/ testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 180 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 2)

*Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 180 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)*

