

KAWASAKI ZX6R 2013**Paratelaio – Frame Protector****PTA 76****Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 45mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 45mm spacer.

Lato Freno / Brake Side

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 100mm e relativo distanziale alto 19mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 19mm spacer and its bolt 100mm.

KAWASAKI ZX6R 2013**Paratelaio – Frame Protector****PTA 76****Lato Cambio / Shift Side**

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 45mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 45mm spacer.

Lato Freno / Brake Side

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 100mm e relativo distanziale alto 19mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 19mm spacer and its bolt 100mm.