

**Yamaha MT09 ABS 13-14****Paratelaio – Frame Protector****PTA77****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite  
10 x 120 mm. e distanziale da 45mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
10 x 120 mm. and spacer 45mm.*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la  
vite 10 x 90 mm. e distanziale da 15mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
10 x 90 mm. and spacer 15mm.*

**Yamaha MT09 ABS 13-14****Paratelaio – Frame Protector****PTA77****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite  
10 x 120 mm. e distanziale da 45mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
10 x 120 mm. and spacer 45mm.*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la  
vite 10 x 90 mm. e distanziale da 15mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
10 x 90 mm. and spacer 15mm.*