

**Paratelaio VISUAL Frame Protectors**
**PTVA72**
**Lato Cambio / Shift Side**

Smontare il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M 10 x 80 mm.) la piastra del paratelaio (fig. 1).

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 48 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig. 2)

*Remove the left side panel of the fairing, unscrew the screw anchor engine.*

*Place and screw (using the supplied screw M 10 x 80mm.) the plate of the frame protector (pic. 1).*

*Replace the panel of the fairing and screw the frame protector with dedicated 48mm spacer and 10m x 70mm high screw to the plate (pic. 2).*

**Fig. 1**

**Lato Freno / Brake Side**

Smontare il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.

Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione

M 10 x 100 mm. ed il distanziale alto 11 mm tra piastra e telaio) la piastra del paratelaio (fig. 3 e 4).

Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 48 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 70 mm (fig.5).

*Remove the right side of the fairing panel, unscrew the screw anchor engine.*

*Place and screw (using supplied screws M 10 x 100 mm. and the spacer 11mm high between the plate and frame) 10 mm dedicated spacer between frame and VMC plate) the plate of the frame protector (pic.3 and 4).*

*Replace the panel of the fairing and screw the frame protector with dedicated 48mm spacer and 10m x 70mm high screw to the plate (pic. 5).*

**Fig. 3**

**Fig. 4**

**Fig. 5**