

Paratelaio – Frame Protector

PT/PTS/PTSP 56

1 Lato Cambio / Shift Side

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm.100 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.100 bolt and relative mm.29 spacer (PIC 1)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*



2 Lato Freno / Brake Side

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.100 e il relativo distanziale alto mm.19 (FIG 2)

Fix the VMC protector to the fame by mm 100 bolt and relative mm.19 spacer (PIC 2)

