

## 1 Lato Cambio / Shift Side

Svitare la vite di fissaggio motore al telaio.

Avvitare il paratelaio alla moto ,interponendo il distanziale alto mm.18,tramite la vite lunga mm. 110. (FIG 1)

Dismount engine bolt . Fix VMC frame protector by mm. 110 bolt and its spacer(mm. 18). (PIC 1).



## 2 Lato Freno / Brake Side

svitare la vite di fissaggio motore al telaio.

Avvitare il paratelaio alla moto ,interponendo il distanziale alto mm. 10 ,tramite la vite lunga mm. 100. (FIG 2)

Dismount engine bolt . Fix VMC frame protector by mm. 100 bolt and its spacer(mm 10) (PIC 2).

