

**FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS**

Smontare i fianchetti della carena.  
*Take away front fairing side panels.*



**1**

distanziale  
spacer



Fissare come mostrato in figura la piastra col paratelaio al telaio della moto.

**ATTENZIONE:** Il distanziale alto 18 mm v`a posizionato sul lato freno mentre quello alto 30 mm sul lato cambio.

*Fix, as you can see, nylon protector with its plate to bike's frame.*

*ATTENTION : Spacer high 18 mm must be fixed on right side (brake one), the other, high 30 mm on the left side (shift one).*

**2**

Rimontare i fianchetti della carena.  
*Take on front fairing side panels*



**3**

Note: \_\_\_\_\_