

HONDA CBR600ABS_12-13

Paratelaio – Frame Protector

PTA75

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side



FIG 1

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 140 e il relativo distanziale alto mm.45

Fairing need to be drilled.

Fix the VMC protector to the frame by mm.140 bolt and relative mm.45 spacer



FIG 2

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm.30

Fairing need to be drilled.

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm.30 spacer

HONDA CBR600ABS_12-13

Paratelaio – Frame Protector

PTA75

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side



FIG 1

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 140 e il relativo distanziale alto mm.45

Fairing need to be drilled.

Fix the VMC protector to the frame by mm.140 bolt and relative mm.45 spacer



FIG 2

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm.30

Fairing need to be drilled.

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm.30 spacer