

YAMAHA FZ6 - 04 08

Paratelaio – Frame Protector

PT25 - PTS/PTSP 22

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side



FIG.1



FIG.2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 100 e il relativo distanziale alto mm.25 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame by mm. 100 bolt and relative mm. 25 spacer (PIC 2)

In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.80 e il relativo distanziale alto mm.11 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 80 bolt and relative mm.11 spacer (PIC 1)

YAMAHA FZ6 - 04 08

Paratelaio – Frame Protector

PT25 - PTS/PTSP 22

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side



FIG.1



FIG.2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 100 e il relativo distanziale alto mm.25 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame by mm. 100 bolt and relative mm. 25 spacer (PIC 2)

In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.80 e il relativo distanziale alto mm.11 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 80 bolt and relative mm.11 spacer (PIC 1)