

Lato Freno / Brake Side



FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 29 spacer (PIC 1)

Lato Cambio / Shift Side



FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 90 e il relative distanziale alto mm. 19 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame by mm.90 bolt and relative mm. 19 spacer (PIC 2)

In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.

Lato Freno / Brake Side



FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 29 spacer (PIC 1)

Lato Cambio / Shift Side



FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 90 e il relative distanziale alto mm. 19 (FIG 2)

Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame by mm.90 bolt and relative mm. 19 spacer (PIC 2)

In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.