

INDICAZIONI MONTAGGIO PARATELAI R1 04-06

ASSEMBLY ADVICES FRAME PROTECTORS R1 04-06

Codici: PT22 e PTS18

Utilizzare il distanziale più alto (58 mm)
per l'assemblaggio del lato cambio.

*Longer spacer (58 mm) has to be fitted
on shift side.*



distanziali in dotazione h 58 mm e h 52 mm.
spacers included h 58 mm and h 52 mm.

INDICAZIONI MONTAGGIO PARATELAI R1 04-06

ASSEMBLY ADVICES FRAME PROTECTORS R1 04-06

Codici: PT22 e PTS18

Utilizzare il distanziale più alto (58 mm)
per l'assemblaggio del lato cambio.

*Longer spacer (58 mm) has to be fitted
on shift side.*



distanziali in dotazione h 58 mm e h 52 mm.
spacers included h 58 mm and h 52 mm.

INDICAZIONI MONTAGGIO PARATELAI R1 04-06

ASSEMBLY ADVICES FRAME PROTECTORS R1 04-06

Codici: PT22 e PTS18

Utilizzare il distanziale più alto (58 mm)
per l'assemblaggio del lato cambio.

*Longer spacer (58 mm) has to be fitted
on shift side*



distanziali in dotazione h 58 mm e h 52 mm.
spacers included h 58 mm and h 52 mm.

INDICAZIONI MONTAGGIO PARATELAI R1 04-06

ASSEMBLY ADVICES FRAME PROTECTORS R1 04-06

Codici: PT22 e PTS18

Utilizzare il distanziale più alto (58 mm)
per l'assemblaggio del lato cambio.

*Longer spacer (58 mm) has to be fitted
on shift side*



distanziali in dotazione h 58 mm e h 52 mm.
spacers included h 58 mm and h 52 mm.