

1 Lato Cambio / Shift Side

Fissare la piastra VMC tramite vite 12 x80 mm.
Posizionare il paratelaio tramite vite 10x 90mm. distanziale da 48 mm.

*Fix VMC plate by 12x 80 mm. bolt
Fix frame protector by 10x 90 mm. bolt and 48 mm. spacer*



Fig.1

2 Lato Freno / Brake Side

Smontare il fianchetto radiatore e la vite supporto motore.
Fissare la piastra VMC tramite vite 12 x 80 e dado std.
Posizionare il paratelaio tramite vite 10x 130 e distanziale lungo mm.84
Serrare le viti e riposizionare il fianchetto

*Dismount radiator fairing and take off engine support bolt and nut.
Fix VMC plate by 12x 80 bolt and std. nut
Fix frame protector by 10x 130 bolt and mm. 84 spacer
Bolt on radiator cover*



Fig.2