

**Paratelaio – Frame Protector**

**PT/PTS/PTSP 60**

**Lato Cambio / Shift Side**

**1**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.  
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 120 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 25 ( FIG 1)

*Dismount engine bolt from fra me.  
Bolt on VMC frame protector using 120 mm. bolt and 25 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*



**Lato Freno / Brake Side**

**2**

Svitare la vite di ancoraggio motore al telaio.  
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 110 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 18 ( FIG 2 )

*Dismount engine bolt from frame.  
Bolt on VMC frame protector using 110 mm. bolt and 18 mm. spacer between frame and protector ( PIC 2)*

