

KAWASAKI ZX6R - 07 08
Paratelaio – Frame Protector
PT/ PTS/PTSP 35
Lato Freno / Brake Side
Lato Cambio / Shift Side

FIG 1

Avvitare direttamente all'attacco anteriore del motore/telaio il paratelaio VMC tramite la vite lunga mm.120 e relativo distanziale alto mm. 50 (FIG 1)

Fix VMC frame protector to the engine mount by mm. 120 bolt and dedicated spacer (mm. 50) (PIC 1)


FIG 2

Avvitare la piastra paratelaio tramite la vite lunga mm. 70 all'attacco motore anteriore.

Fissare il pomolo alla piastra tramite l'apposita vite lunga mm.50,e il relativo distanziale alto mm. 12 (FIG 2)
E' necessario smontare il pannello carena laterale destro.

Fix VMC frame protector plate by mm. 70 bolt to the front engine mounting point.

Fix the protector to its plate by mm 50 bolt and relative spacer (MM 12) (PIC 2)

KAWASAKI ZX6R - 06 08
Paratelaio – Frame Protector
PT/ PTS/PTSP
Lato Freno / Brake Side
Lato Cambio / Shift Side

FIG 1

Avvitare direttamente all'attacco anteriore del motore/telaio il paratelaio VMC tramite la vite lunga mm.120 e relativo distanziale alto mm. 50 (FIG 1)

Fix VMC frame protector to the engine mount by mm. 120 bolt and dedicated spacer (mm. 50) (PIC 1)


FIG 2

Avvitare la piastra paratelaio tramite la vite lunga mm. 70 all'attacco motore anteriore.

Fissare il pomolo alla piastra tramite l' apposita vite lunga mm.50,e il relativo distanziale alto mm. 12 (FIG 2)
E' necessario smontare il pannello carena laterale destro.

Fix VMC frame protector plate by mm. 70 bolt to the front engine mounting point.

Fix the protector to its plate by mm 50 bolt and relative spacer (MM 12) (PIC2)