

Paratelaio – Frame Protector

PTSP 52

Lato Cambio / Shift Side

1

Smontare la carenatura e il supporto plastico che fissa la carenatura al telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC all' attacco telaio – motore anteriore tramite la vite L 50 mm.(FIG 1).

Rimontare i particolari della carenatura precedentemente rimossi e fissare alla piastra paratelaio il pomolo tramite la vite L 70 mm. e relativo distanziale alto 35 mm. (FIG 2)

*Dismount fairing panel and its plastic support.
Fix VMC frame protector to the front engine mounting point by 50 mm. bolt (PIC 1).*

Fix fairing to the bike and bolt-on frame protector to the plate by 70 mm . bolt and 35 mm. Spacer (PIC 2).



1

Lato Freno / Brake Side

2

Smontare la carenatura e il supporto plastico che fissa la carenatura al telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC all' attacco telaio-motore anteriore tramite la vite L 70 mm. (FIG 3).

Rimontare i particolari della carenatura precedentemente rimossi e fissare alla piastra paratelaio il pomolo tramite la vite L 60 mm. e relativo distanziale alto mm. 17(FIG 4)

*Dismount fairing panel and its plastic support.
Fix VMC frame protector plate to the front engine mounting point by 70 mm. Bolt (PIC 3).*

Fix fairing to the bike and bolt –on frame protector to the plate by 60mm. bolt and 17 mm. Spacer (PIC 4).



3



2



4