

Yamaha FZ1 06-09 / FZ8 10-13**Paratelaio – Frame Protector****PTV34****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 80 mm. e distanziale da H35mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 80 mm. and spacer H35mm.*

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 80 mm. e distanziale da H35mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 80 mm. and spacer H35mm.*

Yamaha FZ1 06-09 / FZ8 10-13**Paratelaio – Frame Protector****PTV34****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite
10 x 80 mm. e distanziale da H35mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 80 mm. and spacer H35mm.*

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la
vite 10 x 80 mm. e distanziale da H35mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.
Screw the VMC plate sliders with the screw
10 x 80 mm. and spacer H35mm.*