

**SUZUKI GSR600 06 - 10 / GSR750 11-13****Paratelaio VISUAL – Frame Protector****PTV 33****Lato Freno / Brake Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.90 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the fame using a 90 mm bolt and the relative 29 mm spacer (PIC 1)*

**Lato Cambio / Shift Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 80 e il relative distanziale alto mm. 29 (FIG 2)  
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.80 bolt and relative mm. 29 spacer (PIC 2 )  
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*

**SUZUKI GSR600 06 - 10 / GSR750 11-13****Paratelaio VISUAL – Frame Protector****PTV 33****Lato Freno / Brake Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.90 e il relativo distanziale alto mm. 29 (FIG 1)

*Fix the VMC protector to the fame using a 90 mm bolt and the relative 29 mm spacer (PIC 1)*

**Lato Cambio / Shift Side**

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 80 e il relative distanziale alto mm. 29 (FIG 2)  
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

*Fix the VMC protector to the frame by mm.80 bolt and relative mm. 29 spacer (PIC 2 )  
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures.*

