

**SUZUKI Gladius 650 09**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTVA65**
**Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 130 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 104 ( FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.  
Bolt on VMC frame protector using 130 mm. bolt and 104 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*


**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/ testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 180 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 104 ( FIG 2 )

*Dismount engine bolt from frame.  
Bolt on VMC frame protector using 180 mm. bolt and 104 mm. spacer between frame and protector ( PIC 2)*


**SUZUKI Gladius 650 09**
**Paratelaio – Frame Protector**
**PTVAP65**
**Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 130 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 104 ( FIG 1)

*Dismount engine bolt from frame.  
Bolt on VMC frame protector using 130 mm. bolt and 104 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)*


**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite di ancoraggio motore/ testata anteriore al telaio.

Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 180 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 104 ( FIG 2 )

*Dismount engine bolt from frame.  
Bolt on VMC frame protector using 180 mm. bolt and 104 mm. spacer between frame and protector ( PIC 2)*

