

**Yamaha MT07 ABS 14****Paratelaio – Frame Protector****PTV78****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite  
12 x 100 mm. e distanziale da H60mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
12 x 100 mm. and spacer H60mm.*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la  
vite 12 x 100 mm. e distanziale da H60mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
12 x 100 mm. and spacer H60mm.*

**Yamaha MT07 ABS 14****Paratelaio – Frame Protector****PTV78****Lato Cambio / Shift Side**

Svitare la vite ancoraggio motore telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la vite  
12 x 100 mm. e distanziale da H60mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
12 x 100 mm. and spacer H60mm.*

**Lato Freno / Brake Side**

Svitare la vite ancoraggio motore-telaio.  
Avvitare la piastra paratelaio VMC tramite la  
vite 12 x 100 mm. e distanziale da H60mm.

*Unscrew the screw anchor engine frame.  
Screw the VMC plate sliders with the screw  
12 x 100 mm. and spacer H60mm.*