

TRIUMPH STREET TRIPLE '08**Paratelaio – Frame Protector****PTAV 41****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Togliere la vite originale e posizionare il paratelaio con il distanziale (mm 55) e la relativa vite (mm.110)

Dismount std. bolt and fix VMC frame protector with its spacer (mm.55) and relative bolt (mm 110).

Togliere la vite standard e fissare il complesso staffa-distanziale (mm. 30) e vite (mm. 50). Fissare il tutto al telaio utilizzando la vite standard

Dismount std. bolt. Fix the frame protector assy with its spacer (mm. 30) and relative bolt (mm.50). Fix all to the frame by std. bolt

TRIUMPH STREET TRIPLE '08**Paratelaio – Frame Protector****PTVA 41****Lato Cambio / Shift Side****Lato Freno / Brake Side**

Togliere la vite originale e posizionare il paratelaio con il distanziale (mm 55) e la relativa vite (mm.110)

Dismount std. bolt and fix VMC frame protector with its spacer (mm.55) and relative bolt (mm 110).

Togliere la vite standard e fissare il complesso staffa-distanziale (mm.30) e vite (mm. 50). Fissare il tutto al telaio utilizzando la vite standard

Dismount std. bolt. Fix the frame protector assy with its spacer (mm. 30) and relative bolt (mm.50). Fix all to the frame by std. bolt