


FASI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY STEPS

Smontare le pedane originali. Inserire gli appositi distanziali solo nelle versioni non regolabili.

Remove original one.

Put the spacers only in rearset type 1-2-3




1

LATO FRENO/BRAKE SIDE

Inserire il distanziale tra l'uniball e la leva.

Insert long spacer between nylon uniball and brake lever.



2


Regolare la posizione della leva agendo sui dadi indicati.

Adjust lever position using two nuts in the circle.




3

LATO CAMBIO/SHIFT SIDE



Inserire i distanziali per il lato cambio per le tipo 1-2-3.
Fit new one putting spacers in rearsets type 1-2-3.

4



Inserire il distanziale fra leva e uniball.
Insert spacer between lever and uniball

5



Regolare la posizione della leva.
Adjust shift lever position by two nuts on bar tops.

6