

Pedane – Rearsets type: 1.5 / 2.5 / 3.5

PEK109NT15A / PEK110NT25A / PEK111NT35A
PEK109RT15A / PEK110RT25A / PEK111RT35A

Lato Cambio / Shift Side

3. Smontare la pedana / Remove the rearset

- Staccare l'asta del cambio
• *Remove the shift rod*
- Rimuovere la pedana
• *Remove the rearset*
- Rimuovere il braccetto dall'asta del cambio
• *Remove the arm from the shift rod*



4. Montare la pedana / Fit the rearset

f) Affrancare l'adattatore della pedana al telaio interponendo gli appositi distanziali

- *Slide the floor adapter to the frame by aligning the spacers*



h) Montare gli occhielli all'asta di rinvio e affrancare il tutto da un lato alla leva del cambio, dall'altro al braccetto graduato da montare sull'asta del cambio

- *Fix the joints at the end of the shift rod*

i) Montare la pedana sull'adattatore e infilare il braccetto graduato nell'asta del cambio, stringendone la vite di tenuta, dopo averne regolato l'inclinazione in maniera tale che il braccetto lavori perpendicolarmente rispetto all'asta di rinvio

- *Secure the platform to its adjustment*



g) Montare l'aletta paratacco sul retro della pedana

- *Fix the heel protector behind the rearset*



j) Regolare infine l'altezza della leva del cambio ruotando l'asta di rinvio

- *Adjust the shift rod according to your riding position*