


Pedane – Rearsets type: 1/1.5/2.5/3.5

PEY075-PEY076
PEY077-PEY078

Lato Freno / Brake Side

- 1** Posizionare la piastra di regolazione nella sede perno forcellone e telaio. Serrare dado forcellone con apposita chiave di serraggio (vedi manuale officina). FIG. 6

Place adjustment plate in the swingarm pivot and the frame. Tighten nut with fork spanner tightening (PIC. 6)




- 2** Fissare la pedana alla sua piastra di regolazione tramite 2 viti 8x16mm. (FIG. 7)

Secure the rearset to its adjustment plate with 2 screws 8x16mm. (PIC. 7)

- 3** Avvitare la pompa freno alla pedana tramite 2 viti 8x20. (FIG. 8)

Screw the brake pump to the platform with 2 screws 8x20. (PIC. 8)



- 4** Connettere la leva alla pompa utilizzando il distanziale h.20 e regolare la posizione della leva facendo uso dell'apposito registro in dotazione. (FIG. 9)

Connect the lever to the pump using the spacer h.20 and adjust the position of the lever using the special register provided. (PIC. 9)

Optional Idrostop

AR25 10x1.25 (L)mm. 19
AR25B 10x1 (L)mm. 19
AR25D 10x1 (L)mm. 30

